

# Distribución de fusibles de Mercedes-Benz W124 en Español


## fuse designation

n° fuse 8A ○ 16A ● 25A ●

- 1 ● encendedor, interruptor de la ventana trasera, la luz de la guantera, limpiaparabrisas trasero / sistema de lavado (respaldo, plegable reposa cabezas compartimiento trasero, radio)
  - 2 ● limpie, sistema de lavado, cuerno óptico (lampara de cabeza, faro unidad de limpieza 86, circuitos de relé plano 86)
  - 3 ○ estacionamiento / derecha luz alta, zumbador de advertencia. la iluminación: Matricula, instrumento, elementos de control (cabecera, lampara, unidad de limpieza)
  - 4 ○ luz antiniebla trasera y delantera
  - 5 ○ lampara de STOP, instrumento, luz de techo frontal. unidad de control de bombilla eléctrica, (control crucero, tacómetro, unidad de control de remolque)
  - 6 ○ sonido de señal de giro (indicador de temperatura extintor)
  - 7 ● válvulas de agua de calefacción, bomba de agua ventilador del motor, sistema de calefacción para los jets de lavado, sistema de control de clima (relé ventilador auxiliar 86, la transmisión automática eléctrica, válvula de conmutación de cambio de más de ignición. cambio, aire de compresor.\*)
  - 8 ○ luz de estacionamiento / cola izquierda.
  - 9 ○ diagnostico térmico.6, sistema de advertencia de peligro, reloj, luz de techo frontal (radio electrónica, luz espejo de vanidad, relé circuitos de conformidad term.86)
  - 10 ● desempañador de la ventana trasera
  - 11 ○ carburador eléctrico (enfriador de aceite de la caja de cambios)+
  - 12 ● ventilador del motor\*\*
  - 13 ○ luz de cruce izquierda
  - 14 ○ luz de cruce derecha
  - 15 ○ luz de carretera izquierda
  - 16 ○ luz de carretera derecha  
indicador de luz de carretera.
- | fuse arrangement |    |    |    |    |   |                       |
|------------------|----|----|----|----|---|-----------------------|
| A                | 1  | 2  | 3  | 4  | E | direction of travel ↓ |
| B                | 5  | 6  | 7  | 8  | F |                       |
| C                | 9  | 10 | 11 | 12 | G |                       |
| D                | 13 | 14 | 15 | 16 | H |                       |
- A ● techo corredizo
  - medio de elevación de la ventana
  - B ○ cinturón de seguridad (ajustables, espejos exteriores con calefacción, calentador trasero, visera sol rodillo)
  - C ● luz trasera del techo, luz maletero, sistema de bloqueo de la puerta trasera, seguridad brazo de traspaso, respaldo del asiento supresor, ( sistema de cierre centralizado, luces de puerta, lamparas de lectura, antena automática, ajuste de asiento central)
  - D ● (ventilador auxiliar)
  - E ● (ajuste del asiento delantero, memoria de tubo envolvente de ajuste)
  - F ● (ajuste del asiento delantero, tubo envolvente de ajuste)
  - G ● elevador ventanilla delantera
  - H ● con controlador automático de climatación:  
fusible fuera de la caja de fusible.
  - fuera de la caja de fusibles:  
asiento delantero calefacción, enganche para remolque.

Esta digitalización fue realizada respetando los márgenes originales del fuse designation que viene en la tapa de la fusilera.

Está hecho para hoja A4



Corta en la línea punteada

Digitalizado por Victor Dinatale para la página [w124py.com](http://w124py.com), si quieres ver más datos interesantes visita la página.